



1. Montera ändstycke och inre hållare i röret.
Nu har du ett handtag.

2. Borra 4 st 5 mm hål 15 mm in från kanten
Skruva fast handtaget i skivorna.

3. Borra ett litet hål runt 2 mm i nedre kanten på de två skivorna

4. Trä igenom vajern. Skruva fast 2 pärlor på vajern (50cm)
Klipp av till önskad längd. (och därmed till önskad lutning)

Nu bildar de två ståkulorna ett stopp när du viker ut A-stället.

